

ACCESSORI UNIVERSALI

Accessafe negli anni ha studiato una serie di accessori che consentono di risolvere problematiche di montaggio o integrare, a sistemi di protezioni perimetrali, componenti di supporto e sensori.

01. GUARNIZIONI

Accessorio utilizzato per la copertura degli spuntoni delle reti a seguito taglio in opera.

COMPATIBILITÀ

Sistemi di protezione con e senza telaio

02. CONTROVENTATURE

Accessorio utilizzato per ottenere un'azione stabilizzante, viene applicato a montanti su cui gravano carichi pesanti dovuto alla presenza di porte movimentabili oppure a montanti collocati in posizioni sfavorevoli.

COMPATIBILITÀ

Sistemi di protezione con e senza telaio

03. ACCESSORI PER FISSAGGIO MONTANTI

Accessorio utilizzato per l'installazione dei montanti su pavimentazioni irregolari. Accessorio utilizzato per il fissaggio dei montanti su grigliati (spessore massimo del grigliato 60 mm).

COMPATIBILITÀ

Sistemi di protezione con e senza telaio

04. CANALINE PORTACAVI

Accessorio per installazione di canaline portacavi su montanti di tipo Meta, Viteria o Modula.

COMPATIBILITÀ

Sistemi di protezione con e senza telaio

05. GUIDE A TERRA

Accessorio composto da guida a terra più ruote per porte scorrevoli.

COMPATIBILITÀ

Sistemi di protezione con e senza telaio

06. RUOTE

Accessorio utilizzato per migliorare la movimentazione delle ante porta. Disponibile in due tipologie: Kit ruota pivotante, ruota con orientamento libero che gira intorno ad asse verticale, o Kit ruota scorrevole, ruota con orientamento vincolato allo scorrimento su guida.

COMPATIBILITÀ

Sistemi di protezione con e senza telaio


07. MANIGLIE

Accessorio aggiuntivo per pannello porta.

COMPATIBILITÀ

Sistemi di protezione con e senza telaio


01 GUARNIZIONI




02 CONTROVENTATURE



03 ACCESSORI
PER FISSAGGIO MONTANTI



04 CANALINE
PORTACAVI



05 RUOTE



06 GUIDE A TERRA



07 MANIGLIE

